



Instruzioni per l'uso

ELBROMATIC 3007

Interruttore digitale a
tempo con programma
settimanale

- A - display
- B - "manual" (manuale)
- C - "Reset" (pulsante di ripristino)
- D - "O" (pulsante del giorno e dell'ora)
- E - "Timer" (pulsante del programma)
- F - "Giorno" (pulsante del giorno)
- G - "Ora" (pulsante delle ore)
- H - "Min" (pulsante di minuti)
- I - spina
- J - targhetta di identificazione
- K - presa di contatto

IMPORTANTE

Controllare che il voltaggio dell'abitazione corrisponda con i dati sulla targhetta di identificazione.

- Non esporre l'interruttore a temperature molto basse o molto alte. Non collocarlo in un posto dove riceve direttamente la luce del sole.
- Evitare il contatto con l'acqua.

FUNZIONI

Con questo interruttore a tempo si possono accendere e spegnere automaticamente gli apparecchi connessi.

Gli ordini di regolazione vengono eseguiti con esattezza fino al minuto.

Possono essere programmati al massimo ben sei diversi tempi di accensione e di spegnimento; a seconda delle esigenze tali tempi possono essere ripetuti ogni giorno, ogni settimana o ogni parte della settimana.

Pila incorporata

Una pila caricabile incorporata registra l'ora e i dati della programmazione in caso di un'interruzione dell'alimentazione elettrica. Se la pila caricabile incorporata è scarica al momento dell'acquisto, prima di programmare si deve inserire l'interruttore a tempo nella presa di contatto della rete elettrica per almeno 5 minuti.

Dopo si può prendere in mano l'interruttore a tempo per programmare l'ora e le istruzioni di regolazione.

PROGRAMMARE

Prima di programmare l'ora attuale e i tempi di regolazione si deve premere una volta il pulsante **C** con un oggetto appuntito.

Regolare il tempo attuale

1. Premere il pulsante **D** e tenerlo premuto.
2. Premere il pulsante **G** finché non appaia l'ora giusta (indicazione di 24 ore).
3. Premere il pulsante **H** finché non appaia il numero di minuti giusto.

4. Premere il pulsante **F** più volte finché non appaia il giorno giusto.
5. Lasciar andare il pulsante **D**.

Regolare il programma d'interruzione

Prima di cominciare a programmare annotare i tempi e i giorni di regolazione desiderati.

1. Premere il pulsante **E** una volta; sul display appare **TIMER ON** --:--.
 2. Programmare con il pulsante **G** e **H** l'ora di accensione giusta.
 3. Premere il pulsante **F** finché non appaiano il giorno giusto o i giorni giusti in cui deve essere acceso l'apparecchio connesso.
 4. Premere il pulsante **E** una volta; sul display appare **TIMER OFF** --:--.
 5. Programmare con il pulsante **G** e **H** l'ora di spegnimento giusta.
 6. Premere il pulsante **F** finché non appaiano il giorno giusto o i giorni giusti in cui deve essere interrompere l'apparecchio connesso.
 7. Premere di nuovo il pulsante **E**; sul display appare **TIMER ON** --:-- .
- Programmare poi, come descritto sotto 2 -7, un altro periodo di accensione e di spegnimento.
- Dopo aver programmato premere il pulsante **D**; appare l'ora normale.
- Inserire l'interruttore a tempo nella presa di contatto e inserire la spina dell'apparecchio da regolare nell'interruttore a tempo. Controllare che l'apparecchio sia acceso.

Il pulsante F

È possibile la formazione di quattro blocchi differenti:

> **per commutazioni che vanno da MO-FR** (LU-VE) sempre alla stessa ora.

> **per commutazioni che vanno eseguite solo SA+SU** (SA+DO) sempre alla stessa ora.

> **per commutazioni che vanno eseguite da MO-SA** (LU-SA) sempre alla stessa ora

> **le commutazioni da eseguire ogni giorno alla stessa ora** devono essere introdotte **senza indicare il nome del giorno della settimana**.

La programmazione si effettua come descritto nel punto "Regolare il programma d'interruzione". In questo caso però si deve premere ripetutamente il pulsante F fino a quando sul display non appare la combinazione dei giorni

Controllo della memoria

Premendo il pulsante **E** si possono controllare, e se necessario cambiare, i tempi programmati.

Premere il pulsante **E** per l'ora normale.

Cancellare un tempo di regolazione

Si può cancellare un tempo di accensione o di spegnimento premendo il pulsante **E** e poi premendo il pulsante **F** finché non appaia

--:-- e il pulsante **G** finché non appaia --:--.

Premere il pulsante **E** per l'ora normale.

Regolazione manuale

Tramite il pulsante di regolazione manuale **B** l'apparecchio può essere acceso e spento indipendentemente dai tempi programmati.

Sul display appare **ON** quando l'apparecchio è acceso e **OFF** quando l'apparecchio è spento.

Tipo di apparecchio

Siccome questo interruttore a tempo è controllato da un relè, in linea di massima tutti gli apparecchi a un voltaggio di 230 volt

possono essere connessi. Consigliamo di non allacciare a questo interruttore a tempo apparecchi come boiler, lavatrici, stufe elettriche, ecc. con un voltaggio superiore ai 2000 watt, perché la corrente alta di accensione può abbreviare la durata del relè. Anche l'illuminazione esterna può essere regolata a patto che l'interruttore a tempo sia collocato dentro casa.

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione 230-250 volt/50 Hz.
- L'interruttore è adatto a 10 (2) Amp.
- Adatto soltanto per l'uso dentro casa.

IMPORTANTE

Questo apparecchio contiene una pila ricaricabile che è dannosa per l'ambiente. Quando l'apparecchio non funziona più la pila deve essere rimossa. Togliere il lato posteriore e rimuovere la pila. Buttarla negli appositi contenitori per pile.

Elbro AG

Gewerbestrasse 4, P. O. Box 11

CH-8162 Steinmaur/Switzerland

Telefon: +41 (0)44 854 73 00

Telefax: +41 (0)44 854 73 01

Internet: www.elbro.com

e-mail: info@elbro.com