



Modes d'emploi

ELBROMATIC 3005

Programmateur digital
à programme
hebdomadaire

- A - Affichage
- B - touche de réglage des jours
- C - touche de réglage du programme
- D - touche de réglage du temps
- E - touche de réglage des heures
- F - touche de réglage des minutes
- G - touche de réinitialisation
- H - touche de commande manuelle
- I - prise de courant

IMPORTANT

- Contrôlez si la tension du réseau correspond aux données mentionnées sur la plaque signalétique de l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil aux températures extrêmement hautes ou basses, ni aux rayons directs du soleil.
- Evitez le contact avec l'eau.

FONCTIONS

Ce programmeur vous permet de mettre automatiquement en ou hors circuit les appareils branchés.

Les commandes de mise en ou hors circuit sont exécutées avec l'exactitude d'une minute. On peut programmer un maximum de six temps différents de mise en ou hors circuit; sur demande, ces temps peuvent être répétés par jour, par semaine ou par partie d'une semaine.

Fonction aléatoire

Par la fonction aléatoire, le temps programmé est mis en ou hors circuit dans une période de 1 à 20 minutes. Cette fonction vous permet de troubler les personnes indésirables pendant votre absence. C'est que l'éclairage s'allumera et s'éteindra à un temps toujours différent.

Pile incorporée

Une pile rechargeable incorporée conservera les données du programme quand la tension est coupée (jusqu'à un maximum de 100 heures pour une pile entièrement chargée). Si la pile rechargeable incorporée est vide au moment de l'achat, il faut mettre tout d'abord le programmeur dans la prise de courant pendant au moins 5 minutes avant de commencer la programmation.

Vous pouvez alors prendre le programmeur dans la main pour programmer l'heure et les instructions de mise en et hors circuit.

PROGRAMMER

Appuyez une seule fois sur le bouton **G**, à l'aide d'un objet pointu, avant de programmer l'heure et les moments de mise en et hors

circuit.

Réglage de l'heure

1. Appuyez sur la touche **D** et ne la relâchez pas.
2. Appuyez autant de fois sur la touche **B** jusqu'à apparition du jour voulu.
3. Appuyez sur la touche **E** jusqu'à apparition de l'heure voulue (affichage 24 heures).
4. Appuyez sur la touche **F** jusqu'à apparition du nombre de minutes voulu.
5. Relâchez la touche **D**.

Réglage des temps de mise en et hors circuit

Notez les temps de mise en et hors circuit voulus avant de commencer la programmation.

1. Appuyez une seule fois sur la touche **C**, dans la fenêtre apparaîtra **ON** --:-- si vous utilisez le programmeur pour la première fois, ou le temps d'un programme antérieur.
2. Appuyez sur la touche **B** jusqu'à apparition du jour ou des jours voulu(s) de la mise en circuit. Si vous ne programmez pas une journée, l'appareil sera mis en et hors circuit tous les jours de la semaine, à l'heure programmée.
3. Appuyez sur la touche **E** jusqu'à apparition de l'heure voulu de mise en circuit.
4. Appuyez sur la touche **F** jusqu'à apparition des minutes voulues.
5. Appuyez encore une fois sur la touche **D**, dans la fenêtre apparaîtra **OFF** --:-- ou un temps programmé antérieurement.
6. Programmez maintenant, comme décrit sous 2, 3 et 4, le temps de mise hors circuit de l'appareil.

Répétez les phases 1 à 6 pour la programmation des autres temps de mise en et hors circuit.

Appuyez sur la touche **D** après avoir fini la programmation; le temps normal apparaîtra.

Remarque: Il n'est pas nécessaire d'utiliser tous les six temps de mise en et hors circuit. Si un seul temps de mise en et hors circuit suffit, il faut appuyer sur la touche **D** après la programmation. Le temps normal, alors, apparaîtra.

Introduisez le programmeur dans la prise de courant et introduisez ensuite la fiche de l'appareil dans le programmeur. Contrôlez si l'appareil programmé a été mis en circuit.

Contrôle de la mémoire

En appuyant sur la touche **C** les temps programmés peuvent être contrôlés et modifiés si nécessaire. Appuyez sur la touche **D** pour avoir le temps normal.

Effacer une phase du programme

Un temps de mise en ou hors circuit programmé peut être effacé en appuyant sur la touche **C** et sur les touches **E** et **F** jusqu'à apparition de --:--.

Commande manuelle

La touche de commande manuelle **H** permet de mettre en ou hors circuit l'appareil branché, sans respecter les temps programmés. Dans la fenêtre apparaîtra **ON** lorsque l'appareil est en circuit et **OFF** lorsque l'appareil est hors circuit.

Réglage aléatoire

En appuyant simultanément sur les touches **B** et **E**, la fonction aléatoire est activée. Dans la fenêtre apparaîtra le symbole **TIMER**. En appuyant une seconde fois sur les touches **B** et **E**, la fonction aléatoire est désactivée.

Sorte d'appareil

Comme ce programmeur se met en et hors circuit à l'aide d'un relais, il est en principe possible de brancher tout appareil

qui fonctionne à 230 volt. Nous vous conseillons de ne pas brancher les appareils de plus de 2000 watts, comme les chauffe-eau, les machines à laver, les chauffages électriques etc. Comme la tension de mise en circuit de ces appareils est élevée, la durée de vie du relais peut être raccourcie. L'éclairage extérieur peut être branché à condition que le programmeur se trouve à l'intérieur de la maison.

Description technique

- Alimentation: 230-250 volt/50 Hz.
- Interrupteur adapté à 16 amp. (3500 watts).
- Seulement pour utilisation à l'intérieur.

IMPORTANT

Cet appareil contient une pile rechargeable qui est nuisible à l'environnement. Si l'appareil ne fonctionne plus, la pile doit être enlevée. Ouvrez le dos de l'appareil et enlevez la pile. La pile compte parmi les déchets chimiques!

Elbro AG

Gewerbestrasse 4, P. O. Box 11

CH-8162 Steinmaur/Switzerland

Telefon: +41 (0)44 854 73 00

Telefax: +41 (0)44 854 73 01

Internet: www.elbro.com

e-mail: info@elbro.com