

Wichtig Important



Abschluss-Widerstand
Résistance terminale

Mit dieser Antennen-Steckdose erhalten Sie gleichzeitig einen Abschluss-Widerstand. Dieser muss an den Steckdosen-Ausgang Angeschlossen werden.

Wenn Ihre Steckdose zu einer Installation von mehreren Steckdosen gehört, benützen Sie diesen Widerstand bei der letzten Dose der Serie.

Avec cette prise d'antenne vous recevez une résistance terminale. Celle-ci doit être branchée sur la sortie de la prise.

Si votre prise fait partie d'une installation de plusieurs prises, utilisez cette résistance sur la dernière de la série.

Wichtig Important



Abschluss-Widerstand
Résistance terminale


Mit dieser Antennen-Steckdose erhalten Sie gleichzeitig einen Abschluss-Widerstand. Dieser muss an den Steckdosen-Ausgang Angeschlossen werden.

Wenn Ihre Steckdose zu einer Installation von mehreren Steckdosen gehört, benützen Sie diesen Widerstand bei der letzten Dose der Serie.

Avec cette prise d'antenne vous recevez une résistance terminale. Celle-ci doit être branchée sur la sortie de la prise.

Si votre prise fait partie d'une installation de plusieurs prises, utilisez cette résistance sur la dernière de la série.

Wichtig Important



Abschluss-Widerstand
Résistance terminale


Mit dieser Antennen-Steckdose erhalten Sie gleichzeitig einen Abschluss-Widerstand. Dieser muss an den Steckdosen-Ausgang Angeschlossen werden.

Wenn Ihre Steckdose zu einer Installation von mehreren Steckdosen gehört, benützen Sie diesen Widerstand bei der letzten Dose der Serie.

Avec cette prise d'antenne vous recevez une résistance terminale. Celle-ci doit être branchée sur la sortie de la prise.

Si votre prise fait partie d'une installation de plusieurs prises, utilisez cette résistance sur la dernière de la série.

Wichtig Important



Abschluss-Widerstand
Résistance terminale

Mit dieser Antennen-Steckdose erhalten Sie gleichzeitig einen Abschluss-Widerstand. Dieser muss an den Steckdosen-Ausgang Angeschlossen werden.

Wenn Ihre Steckdose zu einer Installation von mehreren Steckdosen gehört, benützen Sie diesen Widerstand bei der letzten Dose der Serie.

Avec cette prise d'antenne vous recevez une résistance terminale. Celle-ci doit être branchée sur la sortie de la prise.

Si votre prise fait partie d'une installation de plusieurs prises, utilisez cette résistance sur la dernière de la série.